

# ✦ 模組式節能防水隔熱工程 SOP 施工流程圖

(一) 先行屋頂施工面積雜物清理。



(二) 排水孔部份先行清除並以水泥砂漿修補。



(三) 安全工程-安全護欄施作。



(四) UNISAF-M & UNISAF-A 材料進場。



(五) UNISAF-M 定位定量模組-安裝鋪設。



(六) 鋪設 2.5 公分以上 UNISAF-A 防水隔熱粉並分區測量。



(七) 裝設 L 板及鋪設隔離層【PP 板】並予以牢釘。



(八) 灌漿：混凝土鋪設(5-8cm)、專業師傅粉光。



(九) 排水孔加蓋



(十) 防水隔熱施工完成。



以上工程需視現況調查-並以現地為準設計。